



## acucast-H

*SYSTÈME DE COLLAGE DES ARBRES*

### Description

Sur l'installation de collage **acucast-H** on fixe les pièces à usiner dans un arbre pour les traiter ensuite sur les machines de rodage/grandissage.

### Donnée Techniques

Voltages	200 – 230 V
Fréquence	50 – 60 Hz
Puissance maximale	0.6 kW
Pression de l'air	min. 7 bar
Poids total	80 kg

Indications techniques sans obligation. Modifications réservées.